SIEMENS 1⁷²³



QAA29.01/ALG



QAA29.11/ALG

Appareils d'ambiance

pour utilisation avec les régulateurs DESIGO RXA

QAA29.01/ALG QAA29.11/ALG

- Mesure de la température ambiante
- Réglage de la valeur consigne
- Sélecteur des vitesses du ventilateur (uniquement sur le QAA29.01/ALG)

Domaines d'application

Les appareils d'ambiance sont utilisés dans les locaux gérés par un système de régulation terminale. Ils conviennent pour la mesure de la température ambiante et les interventions manuelles sur le régulateur terminal.

Commande

A la commande, veuillez spécifier la quantité, la désignation du produit et sa référence.

Exemple 30 Appareils d'ambiance QAA29.01/ALG

Combinaisons d'appareils

Ces appareils d'ambiance sont conçus pour être utilisés avec les régulateurs DESIGO RXA, tels que les RXA20.1, RXA21.1, RXA29.1.

Le QAA29.01/ALG ne peut être utilisé pour le chauffage électrique (non utilisable avec le RXA22.1).

L'appareil d'ambiance est conçu pour le montage mural dans une boîte à encastrer. Les câbles peuvent être amenés de l'arrière.

L'appareil comprend un boîtier et un socle de montage, assemblés par vis. Sur le socle se trouve un bornier de raccordement avec une barrette à ressort intégrée. Le boîtier contient un circuit imprimé, la sonde de température ambiante, le potentiomètre de réglage de consigne et un sélecteur des vitesses du ventilateur (uniquement sur le QAA29.01/ALG).

Indications pour l'ingénierie

Prescriptions

de sécurité

(QAA29.01/ALG)

L'appareil d'ambiance est alimenté par le régulateur auquel il est connecté. Un seul appareil d'ambiance peut être connecté par régulateur.


Utiliser un câble à 4 fils torsadés par paire pour la liaison électrique entre le régulateur et l'appareil d'ambiance. Un blindage n'est pas nécessaire.

Le raccordement électrique 230 V~ entre le régulateur et l'appareil d'ambiance nécessite un câble à 4 fils.

Couper la tension 230 V~ avant d'ouvrir l'appareil d'ambiance!

L'installation (dimensionnement des câbles et des fusibles) doit répondre aux prescriptions locales.

Veuillez accorder une attention particulière à la séparation nette des câbles sous 230 V~ et des câbles sous très basse tension de sécurité (TBTS).




Cette paroi sépare les bornes sous 230 V~ des bornes sous très basse tension sécurité. Après avoir effectué le câblage, assurez-vous que le capot de l'appareil se ferme correctement.

Assurez-vous de la séparation correcte entre les câbles sous 230 V~ et câbles sous très basse tension de sécurité. Le câble sous très basse tension doit posséder une isolation contre la tension 230 V~ afin d'obtenir une double isolation correcte entre le 230 V~ et la très basse tension pour le cas où ces câbles pourraient accidentellement se toucher.



L'appareil d'ambiance convient pour le montage dans une boîte à encastrer. Il ne doit pas être monté dans des niches, des étagères, derrière des rideaux, des portes ou à proximité de sources de chaleur. Eviter l'exposition directe au soleil et aux courants d'air. Assurer l'étanchéité du passage du câble électrique dans l'appareil pour éviter des courants d'air pouvant fausser la mesure.

Respecter les conditions d'ambiance admissibles.




Pour faciliter l'élimination de l'appareil en fin de vie conformément aux réglementations en matière d'écologie, les principaux composants en plastiques portent une description du matériel qui répond aux normes ISO/DIS 11 469. L'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques. Les composants en PCB et en plastique doivent être séparés et triés avant l'élimination dans les conteneurs appropriés.


Caractéristiques techniques

| Données générales | Domaines d'application | 050 °C |
|-------------------------|--|--|
| | Plage de réglage | +/–3 K |
| | Longueur de ligne max. admissible et | voir le manuel d'installation DESIGO RXA |
| | erreurs de mesure | (Z3884) |
| | Bornes de raccordement pour les sections | ; |
| | de fil | 2 x 1.5 mm ² ou 1 x 2.5 mm ² |
| Normes | Classe d'isolement | II (QAA29.01/ALG) (si correctement instal- |
| | | lé) ou III (QAA29.11/ALG) selon EN 60 529 |
| | Degré de protection | IP 30 selon EN 60 529 |
| | Degré d'encrassement | 2 selon EN 60 730-1. Le degré d'encras- |
| | | sement 2 correspond à une circulation d'air |
| | | normale dans un habitation |
| | Conformité CE selon | |
| | Directives relatives à la CEM | 89/336/CEE |
| | Directive relative à la basse tension | 73/23/CEE |
| | Sécurité électrique | EN 60 730-1 (QAA29.01/ALG) |
| Conditions ambiantes | Fonctionnement | selon CEI 721-3-3 |
| | Conditions climatiques | classe 3K5 |
| | Température | 0+50 °C |
| | Humidité | < 85 % h. r. |
| | Transport | selon CEI 721-3-2 |
| | Conditions climatiques | classe 2K3 |
| | Température | −5+65 °C |
| | Humidité | < 95 % h. r. |
| | Conditions mécaniques | classe 2M2 |
| Sonde | Elément de mesure | LG-Ni 1000 |
| | Constante | 7 min (selon la circulation d'air et le cou- |
| | | plage thermique au mur) |
| Bouton de réglage | Plage de réglage de la consigne | +/–3 K |
| de la consigne | Plage de la résistance | 9951185 Ω |
| | Valeur définies de la résistance : | |
| | –3 K | 1000 Ω |
| | 0 K | 1092 Ω |
| | +3 K | 1175 Ω |
| Sélecteur d'allure | Tension | 230 V~ |
| du ventilateur | Courant de sortie | max. 6 (2) A (c'est le courant maximal auto- |
| | | risé qui ne peut être dépassé même sous |
| | | des conditions de charge anormales) |
| | Protection / fusible sur lignes d'alimentation | max. 10 A |
| Autres caractéristiques | Poids | 0,130 kg (QAA29.11/ALG) |
| | | 0,160 kg (QAA29.01/ALG) |

QAA29.01/ALG




QAA29.11/ALG





Encombrements (dimensions en mm)

QAA29.01/ALG avec socle



QAA29.11/ALG avec socle





©2001 Siemens Building Technologies Ltd. Sous réserve de modifications